


GR-M58(75)RS2 雷神スリムII展開図



雷神スリムII パーツリスト

図表番号	部品番号	品名
1	EM001	ギアハウジング
2	EM002	ベアリングA
3	EM003	ギアA
4	EM004	マシンキー
5	EM005	ベアリングB
6	EM006	スピンドル
7	EM007	スプリングピン
8	EM008	スピンドルカバー
9	EM009	ロックピン
10	EM010	ロックボタンばね
11	EM011	ギアB
12	EM012	ロックボタン
13	EM013	ロックリング
14	EM014	ベアリングC
15	EM015	止め輪

図表番号	部品番号	品名
16	EM037	アマチュア
17	EM017	ベアリングD
18	EM038	ヨーク
19	EM039	磁石セット(4)
20	EM040	カーボンブラシユニット
21	EM021	配線基板
22	EM022	スイッチ
23	EM023	コードガード
24	EM024	電源コード
25	EM025	コードクリップ
26	EM041	モータハウジング上
27	EM042	モータハウジング下
28	EM028	テールカバー
29	EM029	ネジL20(4)
30	EM030	ネジL30(2)

図表番号	部品番号	品名
31	EM031	ネジL25(2)
32	EM032	ネジL16(4)
33	EM033	ネジL16
34	11	58mm用ホイルナット
35	56	75mm用ホイルワッシャ
36	57	75mm用ホイルナット
37	EM034	58mm用保護カバー
38	EM035	75mm用保護カバー
39	EM036	ベアリングキャップ
40	EM043	ギアハウジングカバー-RS2-1
41	EM044	M10樹脂キャップRS2-1
42	EM045	シム0.2T
()		内は1台あたりの必要数。記載なしは1。
※別売アクセサリ		
-	EM046	ハンドル

