

NEW REGISTON PRODUCTS CATALOG

ニューレジストン 製品カタログ

快適な環境づくり、健康障害対策はこれで万全！

ワーカーマスク (防じんマスク)

北海道除く



製品記号: WM 製品名: ワーカーマスク



内装
(WM2102 20枚入り)
(WM1102、2302、2502は無地箱になります)

WM2102-DS2

漏れを抑える鼻パット付き。

- 微細粉じん用使い捨て式防じんマスク。
- 粉じんの多い作業や、金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所における作業にも適しています。
- 保護メガネ併用の場合でもマスクからの呼吸による曇りがなく、快適に作業に集中できる一般作業向きマスク。
- 漏れを抑え、より確実に防護し、優しくびったりフィットする鼻パットを採用。

○使用限度時間:10時間



粉じんの多い作業 衛生 花粉対策 溶接ヒューム

品番	規格	国家検定合格番号	梱包 (入数/箱)	ポイント大作戦 (内装につき)
WM2102	DS2	TM105	20枚	—

…標準品

WM2502-DS2



活性炭フィルター付き

品番	規格	国家検定合格番号	梱包 (入数/箱)	ポイント大作戦 (内装につき)
WM2502	DS2	TM106	10枚	—

…標準品

活性炭フィルターで悪臭をカット。

- 微細粉じん+有機臭用、使い捨て式防じんマスク。
- 粉じんの多い作業や、金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所における作業にも適しています。
- 活性炭フィルターで、臭気を効果的に除去。有機臭の発生する作業場、腐敗臭、清掃作業などで効果を発揮。
- 保護メガネ併用の場合でもマスクからの呼吸による曇りがなく、快適に作業に集中できます。
- 漏れを抑え、より確実に防護し、優しくびったりフィットする鼻パットを採用。

○使用限度時間:8時間



粉じんの多い作業 衛生 花粉対策 溶接ヒューム 防臭

- ワーカーマスクにポイントシールは付きません。

WM2302-DS2



排気弁付き

品番	規格	国家検定合格番号	梱包 (入数/箱)	ポイント大作戦 (内装につき)
WM2302	DS2	TM362	10枚	—

…標準品

快適な付け心地を実現する排気弁付き。

- 微細粉じん用使い捨て式防じんマスク。
- 粉じんの多い作業や、金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発生する場所における作業にも適しています。
- 弁付きタイプですので、楽に呼吸ができます。重作業向きマスク。
- 保護メガネ併用の場合でもマスクからの呼吸による曇りがなく、快適に作業に集中できます。
- 漏れを抑え、より確実に防護し、優しくびったりフィットする鼻パットを採用。

○使用限度時間:10時間



粉じんの多い作業 衛生 花粉対策 溶接ヒューム

WM1102-DS1



品番	規格	国家検定合格番号	梱包 (入数/箱)	ポイント大作戦 (内装につき)
WM1102	DS1	TM267	20枚	—

…標準品

シンプルで高い性能を持つ防じんマスク。

- 微細粉じん用使い捨て式防じんマスク。
- 軽くて圧迫感のない防じんマスクです。
- フィルター面積が広く、楽に呼吸できます。
- マスクを着けたままでも会話がスムーズに行えます。

○使用限度時間:12時間



粉じんの多い作業 衛生 花粉対策

ワーカーマスクを正しく使うための重要事項

 **警告** 使用上の注意をよく読んでからお使いください。

使用上の注意

1. 酸素濃度18%未満の場所及び有害ガス・蒸気が発生している場所では使用しないでください。
2. ご使用になる都度、次のことを点検の上、使用限度時間内であっても、異常が認められた場合には、新品と交換してください。
 - a. マスク内に粉じんなどが付着していないこと。
 - b. マスク本体、バンドに破損または著しい変形が生じていないこと。
3. 洗ったの再使用は危険ですのでおやめください。
4. 使用前に取扱説明書をお読みください。
5. 清潔な場所で保管してください。
6. ワーカーマスクは、DS1、DS2区分の製品です。オイルミストが発生する場所では、使用できません。

※防毒マスクではありませんので使用に際してはご注意ください。



優れた技術と理想を常に追求する

ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392
ホームページ <http://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

 **0120-466-300**